

Ihr Direktimporteur für alle PERTRONIX-Zündungsprodukte seit fast 20 Jahren

W. Harold WILL Tel. (02175) 169-956 Auf dem Katzensterz 11

42799 Leichlingen (Germany)

Tel. (02175) 169-9562 email: service@pertronix.de



## **GENERELLE INFORMATION**

- 1. Schauen Sie nach neuesten Produktinformationen auf unserer Website <a href="www.Pertronix.de">www.Pertronix.de</a> <a href="www.Pertronix.de">www.Pertronix.de</a> <a href="www.Pertronix.de">www.Pertronix.de</a> <a href="www.Pertronix.de">techtalk.htm</a> <a href="www.Pertronix.de">dieses Kits finden Sie auf unserer Website unter <a href="www.Pertronix.de">www.Pertronix.de</a> <a href="www.Pertronix.de">techtalk.htm</a>
- 2. Dieser Ignitor-I Kit kann ausschliesslich für 12 Volt Zündsysteme mit negativer Erdung (Minus an Masse) benutzt werden.
- 3. Dieser Ignitor-I kann ausschliesslich mit einer Unterbrecherkontakt-Typ Zündspule mit einem Primärwiderstand von wenigstens 1.5 Ohm betrieben werden. Zur Erreichung der optimalen Leistung (Performance) des Systems empfehlen die Verwendung einer passenden PERTRONIX FlameThrower-I Hochleistungszündspule mit 40.000 Volt Ausgangsleistung.
- 4. Achtung: auf keinen Fall eine Zündspule vom Typ H.E.I. mit diesem Ignitor-I benutzen, wodurch das Ignitor Modul sofort zerstört würde!

VOR DER INSTALLATION UNBEDINGT BEIDE KABEL VON DER STARTERBATTERIE ABZIEHEN!

## INSTALLATION DES IGNITOR-I KITS

- 1. Schalten Sie die Zündung aus und nehmen Sie beide Kabel von der Batterie ab!
- 2. Verteilerkappe und -finger abnehmen. Die Zündkabel dabei **nicht** von der Verteilerkappe abziehen.
- 3. Verteilerkappe und –finger auf Verschleiss und Beschädigungen untersuchen und ggfs. erneuern.
- 4. Bauen Sie nun den Unterbrecherkontakt, Kondensator und Gummidichtung komplett aus.
- 5. Zum Einbau des Ignitor-I sind keinerlei Modifikationen am Verteiler notwendig. Deshalb kann der alte Unterbrecherkontakt, Kondensator und sonstige Hardware (Schrauben) als Notfallersatz (Backup) im Auto mitgeführt und ggfs. problemlos wieder eingebaut werden.
- 6. Die Grundplatte und Verteilerwelle unbedingt von Schmutz und übermässigem Öl säubern am besten mit Azeton siehe auch Installationsvideos auf unserer Website.
- 7. Installieren Sie nun das Ignitor-Modul unter Verwendung der mitgelieferten Teile genau anstelle des alten Unterbrecherkontakts. Achten Sie darauf, dass die Grundplatte des Moduls ganz flach aufliegt und ohne weiteres Bohren, Schleifen usw. passt. Ein korrektes Kit erfordern keine solche Modifikationen.

**Hinweis:** beim Einbau dieses Ignitor Kits wird die ehemalige Unterbrecherkontakt-Einstelllochschraubenbohrung als Pilotloch für den Ignitor-Zentrierungspin benutzt.